



Inbetriebnahme

1. Den kompletten Lieferumfang auspacken und alle evtl. vorhandenen Schutzfolien entfernen. Alle Teile auf Transportschäden überprüfen. Sollten Sie einen solchen feststellen, bitte umgehend an den Kundendienst wenden.
2. **ACHTUNG WICHTIG: VOR EINSETZEN DER BATTERIEN DIE UHRZEIGER MIT DEM SCHWARZEN STELLRAD AUF DER RÜCKSEITE AUF 6.50H STELLEN.** Ansonsten stimmt die Abfolge der Vogelstimmen nicht mit den abgebildeten Vögeln überein!
3. 3 Batterien vom Typ Mignon/AA (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß der korrekten Polarität in das Batteriefach auf der Rückseite einlegen. Die obere Batterie ist für das Uhrwerk, die beiden unteren Batterien für das Soundmodul.
4. Erst nach Einlegen der Batterien die Uhrzeiger im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Uhrzeit einstellen.

Vogelstimmen:

- Die Uhr funktioniert mit einem 24h – System. Zu jeder vollen Stunde ertönt nun die Stimme des abgebildeten Vogels. Zwischen 23.00h und 7.00h bleibt die Uhr still. Sollten während dieser Zeit doch Vogelstimmen ertönen bitte die Uhr um 12h vorstellen. Um die Vogelstimmen komplett abzuschalten, einfach die beiden unteren Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.
- Auf der Uhrenrückseite befindet sich ein schwarzer Druckknopf, mit dem die unterschiedlichen Vogelstimmen abgespielt werden können. Bitte beachten Sie, dass mit dem einmaligen Drücken dieses Knopfes die korrekte Abfolge der Vogelstimmen nicht mehr stimmt. Daher muss dieser Knopf so oft gedrückt werden, bis wieder der richtige Vogel eingestellt ist oder die Batterien entnommen und wie unter „Inbetriebnahme“ beschrieben verfahren werden.
- Sollten die Vogelstimmen leiser oder verzerrt klingen, bitte neue Batterien einlegen. Ebenso wenn die Uhr zu langsam läuft oder stoppt.

Reinigung

Zum Entfernen von Staub oder anderer Verschmutzungen die Oberfläche bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden – diese können Oberflächen beschädigen.

Technische Daten:

Modellnummer: 2050512

Artikelnummer: 356787

Stromversorgung: 4,5V DC (3 x Batterien Typ Mignon AA, 1,5V)

