

elma rotol

FLÜSSIGER WÄSSRIGES POLIERKONZENTRAT FÜR POLIER- ODER GLEITSCHLEIF-TROMMEL

Beschreibung

Wässriges, mildalkalisches Poliermittelkonzentrat für die Polier- oder Gleitschleif-Trommel.

Anwendung und Dosierung

Dosierung: ungefähr 3 – 6 ml, max. 10 ml, *elma rotol* auf ½ l Wasser geben, gut rühren.

Polierkugeln müssen immer mit Flüssigkeit bedeckt sein, ansonsten Korrosionsgefahr. Nach dem Polieren/Gleitschleifen Schmuckstücke in Leitungswasser gründlich spülen, dann z.B. in Buchsbaumspänen trocknen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma rotol ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS] als gefährlich eingestuft (hautreizend, schwer augenschädigend, spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition), gewässergefährdend). Bitte beachten Sie auch dazu die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 1,00 g/ml, pH(Konzentrat): 10,2 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: >30% nicht-ionische Tenside.

Entsorgung der gebrauchten Lösung

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.

Die gebrauchte Lösung kann entsprechend den örtlichen behördliche Vorschriften in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zuläßt.

Produktreste: Entsorgung über Entsorgerfachbetriebe.

Abfallschlüssel: 20 01 29*, „Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten“.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1 Liter Weithals-Rundflasche.

Nur im verschlossenen Originalbehälter zwischen +5°C und +25°C, vor Hitze und Sonnenlicht geschützt und nicht zusammen mit Oxidationsmitteln aufbewahren.

3 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

elma rotol ist Gefahrgut (Klasse 9, UN 3082) für alle Transportarten, aber nicht kennzeichnungspflichtig gemäß ADR 3.3 SV 375 / IMDG-Code 37-14, 2.10.2.7 / IATA 56th edition, A197 [Gebinde bis 5 Liter].



Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

12.08.2016 / (D) Version 1.1

Tel.: +49 7731 882-0

Fax: +49 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com